



BROUSIMNOZE.CZ

VÍTEJ V PŮJČOVNĚ KMFS

Vítej v půjčovně brousicích systémů KMFS provozované BROUSIMNOZE.CZ.

Tento manuál je pevnou součástí zapůjčené sady a slouží jako praktický průvodce bezpečným a správným používáním brousicího systému.

Najdeš zde stručné, ale kompletní informace potřebné k rychlému osvojení systému, aby ses vyhnul chybám a dosáhl co nejlepších výsledků.

Manuál je určen k opakovanému použití – ponech jej, prosím, po celou dobu půjčky v kufru a vrať jej spolu se sadou. Děkuji.



JAK PŮJČOVNA FUNGUJE

Brousicí systém, který máš zapůjčený, je profesionální nástroj určený k přesnému ručnímu broušení nožů.

Po dobu půjčky za sadu odpovídáš a je potřeba s ní zacházet s běžnou péčí.

Běžné opotřebení brusných kamenů vzniklé standardním broušením je v pořádku a neřeší se.

Pokud během používání narazíš na problém, nejsi si jistý postupem nebo zjistíš závadu, ozvi se co nejdříve. Vše řešíme lidsky a férově.

Plné znění podmínek půjčení je dostupné na www.brousimnoze.cz.

BEZPEČNOST PŘI BROUŠENÍ

Broušení nožů je práce s ostrými nástroji. Dodržování základních bezpečnostních pravidel je nezbytné.

Vždy pracuj na stabilním a pevném stole s dostatkem prostoru. KMFS RIVAL MOA21 upevni svěrkou nebo použij základovou desku.

Nůž musí být před zahájením broušení pevně upnutý. Nikdy nebrus nůž, který se v upnutí pohybuje.

Používej lehký a kontrolovaný tlak. Síla není potřeba a zvyšuje riziko úrazu.

Dávej pozor na prsty, zejména v oblasti ostří a špičky nože.



UPNUTÍ NOŽE

Správné upnutí nože u KMFS RIVAL MOA21 je základ přesného broušení.

Nůž upni rovně mezi čelisti upínací základny.

Po dotažení zkontroluj, že se nůž nepohybuje ani při mírném tlaku.

Ostří nože směřuje nahoru, čepel je vystředěná a špička od tebe.

U delších nožů dbej na to, aby byl nůž upnutý tak, aby špička zůstala dobře přístupná.



NASTAVENÍ ÚHLU

Nastavení správného úhlu má zásadní vliv na řezivost i životnost nože.

Doporučené orientační úhly: kuchyňské nože: 15–17°, outdoor / EDC nože: 18–22°, pracovní a odolné nože: 22–25°

Úhel musí být nastaven stejně na obou stranách ostří.

Pokud si nejsi jistý, zvol raději o něco vyšší úhel – je bezpečnější a odpustí více chyb.

Když nevíš, pod jakým úhlem je nůž broušený, použij fixu, obtáhni fazetu a uprav úhel tak, aby došlo k setření fixy po celé délce nože.



POSTUP BROUŠENÍ

Broušení vždy začínej nejhrubším kamenem v sadě.

Kámen ved' plynule od paty nože ke špičce a udržuj stále stejný úhel.

Používej lehký, rovnoměrný tlak. Cílem je vytvořit souvislou jehlu po celé délce ostří.

Jakmile je jehla vytvořená, přejdi na jemnější kámen a postup opakuji.

Nikdy nepřeskakuj zrnitosti – každá má svůj význam.



DOKONČENÍ BROUŠENÍ

Nůž je nabroušený ve chvíli, kdy je jehla odstraněná a ostří je souvislé.

Závěrečné tahy prováděj s minimálním tlakem.

Ostrý nůž by měl řezat plynule bez nutnosti tlačit.

Pamatuj, že ostrý nůž vyžaduje zvýšenou opatrnost při používání.



NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

Špatně nastavený úhel – nůž nenabrousíš nebo poškodíš.

Příliš silný tlak – neurychlí broušení,
ale ničí kámen i ostří.

Měnění úhlu během tahu – vede k
nekonzistentnímu ostří.

Přeskakování zrnitostí – nůž nebude
ostrý tak, jak by mohl být.



ÚDRŽBA SADY

Po dokončení broušení brusné kameny očisti pod tekoucí vodou a utři do sucha.

Kovové části vždy zbav nečistot.

Všechny díly vrať na své místo v kufru.



VRÁCENÍ SADY

Podle přiloženého seznamu zkontroluj, zda nic nechybí.

Ujisti se, že je kufr správně zavřený.

Sadu vlož do přepravního obalu.

Přepravní obal stáhni přiloženou černou stretch fólií.

Předej sadu dopravci, který za tebou přijede a sadu odveze.

Po kontrole vypůjčené sady ti bude zaslána zpět vratná kauce.



CO DĚLAT, KDYŽ...

Pokud si nejsi jistý nastavením nebo postupem, podívej se na www.brousimnoze.cz.

V případě závady nebo poškození sady nás ihned kontaktuj.

Včasná komunikace zabrání zbytečným problémům.

Děkujeme, že jsi využil naše služby a těšíme se brzy na viděnou!

Užij si radost z opravdu ostrých nožů, které sis nabrousil SÁM!